

I. (A)主機與(B)數位錄放影機接線說明

(A) 主機



(B) 數位錄放影機



【1394 線連接】

1. 數位錄放影機背後(VIDEO/AUDIO OUT)



2. 主機背後(VIDEO/AUDIO IN)



II. (D)電視螢幕與(B)數位錄放影機接線說明

(D)用電視螢幕監看過帶與剪輯畫面

可使畫面邊緣裁切與成品誤差較小



【AUDIO/VIDEO 線連接】

1. 錄放影機背面(VIDEO/AUDIO OUT)



2. 電視螢幕背後(VIDEO/AUDIO IN)



III. (A)主機與(C)螢幕接線說明

(C) 螢幕



【 DVI 線連接】

1. 主機背面(VIDEO OUT)



2. 螢幕背面(VIDEO IN)



IV. (A)主機與(G)喇叭接線說明

(G)喇叭(電源開關在右後方)



【AUDIO 線連接】

1. 主機背面(AUDIO OUT)



V. (E)鍵盤、(F)滑鼠與(A)主機接線說明

(E)鍵盤



(F)滑鼠




【控制線連接】

1. 主機背面(最右邊綠線為網路線)



VI. (H)不斷電系統接線說明

(H)不斷電系統



【不斷電系統連接】

1. 不斷電系統背面(重要電源連接)

