

I. (A)主機與(B)數位錄放影機接線說明

(A) 主機



(B) 數位錄放影機



【1394 線連接】

1. 數位錄放影機背後(VIDEO/AUDIO OUT)



2. 主機背後(VIDEO/AUDIO IN)



II. (A)主機與(C)螢幕接線說明

(C) 螢幕



【 DVI 線連接】

1.主機背面(VIDEO OUT)



2.螢幕背面(VIDEO IN)

